








**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO “Luiz de Queiroz”
CeTI-LQ/STI/USP**

Central Telefônica HiPath 4500 - Facilidades Básicas

Unidades: ESALQ/CCLQ/CENA/CETI-LQ

Legenda


[] Selecionar o código da facilidade. Algumas facilidades possuem dois códigos válidos.	
Colocar o monofone no gancho 	Botão de sinalização (tecla flash) 
Retirar o monofone do gancho 	Selecionar 
Em conversação 	Tom de aceitação 
Campainha tocando 	

Guia de Acesso Rápido - Facilidades

Atender uma ligação




Fazer uma ligação



Consulta



Transferência




CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO “Luiz de Queiroz” CeTI-LQ/STI/USP


Consulta alternada




Conferência




Cadeado eletrônico - ativação




Cadeado eletrônico - cancelamento




Captura de chamada



Captura de chamada fora do grupo




Desvio de chamadas IMEDIATO INTERNO/EXTERNO - ativação




Desvio de chamadas NÃO ATENDE INTERNO/EXTERNO - ativação



Desvio de chamadas IMEDIATO INTERNO – ativação



Desvio de chamadas IMEDIATO EXTERNO - ativação



CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO “Luiz de Queiroz” CeTI-LQ/STI/USP


Desvio de chamadas OCUPADO INTERNO/EXTERNO – ativação



Desvio REMOTO de chamadas INTERNO/EXTERNO - ativação




Desvio REMOTO de chamadas INTERNO/EXTERNO - cancelamento



Desvio de chamadas- TODOS DESVIOS - cancelamento




Rechamada automática (interno)



Rechamada automática - cancelamento prévio



Alarme (Despertador) - ativação



Alarme (Despertador) - cancelamento



Alarme (Despertador) - atendimento

